

FICHE CONSEILS

Décolleuse papier peint

Électrique
(HIRETECH-HTW-5)



Pour faciliter l'enlèvement des papiers peints de type vinyle ou lessivable, utilisez un perforateur à rouleau qui favorisera le passage de la vapeur.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2500 w
Tension :	230 V
Autonomie :	80 min
Longueur de tuyau flexible :	4 m
Capacité de réservoir :	7,5 L
Poids à vide :	7 kg
Dimensions :	380 x 560 x 230

ACCESSOIRES FOURNIS

- Machine livrée sans accessoire séparé

CONSOMMABLES

- Murs net 1 L, code 079052
- Éponge tous travaux, code 079048
- Gant PVC dos aéré, code 02000

RÈGLES DE SÉCURITÉ

- ATTENTION :** En cas de fuite de vapeur au niveau du bouchon, ne pas essayer de le resserrer ou de l'ouvrir.
- ATTENTION :** En cas de fuite de vapeur au niveau du bouchon : débrancher la décolleuse et attendre 5 minutes avant de manipuler le bouchon. Porter des gants et une protection pour le visage lors de cette opération.
- ATTENTION :** Ne pas remplir le réservoir d'eau au-delà du niveau max. indiqué sur la jauge de l'appareil.

- La notice constructeur est disponible sur simple demande.
- Déroulez le flexible de vapeur et le cordon d'alimentation sur toute leur longueur avant de mettre en route.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles, ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas tirer sur le câble électrique ou le flexible de vapeur.
- Faire attention aux gouttes d'eau tombant du plateau.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas diriger le plateau-vapeur vers un être vivant.
- Évitez la pénétration de vapeur ou d'eau dans les équipements électriques.
- Rangez et utilisez la machine horizontalement.
- Vérifiez les trous d'émission de vapeur du plateau avant le branchement (les trous doivent être libres).
- Ne pas tendre ou écraser le flexible de vapeur et ne pas le plier ou le coincer (risques de fissures).
- N'utilisez pas d'autre bouchon de vapeur que celui fourni. Ne jamais le bloquer (il s'agit d'une soupape de sécurité).
- Lors du remplissage du réservoir, débranchez le cordon d'alimentation.
- N'utilisez aucun agent de nettoyage caustique.
- Cet appareil doit être raccordé à une prise électrique équipée d'une fiche "terre".
- Le raccordement électrique doit se faire sur une ligne supportant environ 16 A.
- L'utilisation de rallonge est déconseillée. Si besoin est, utilisez un câble de section supportant 16 A.
- Ne pas laisser l'eau s'évaporer complètement.
- Ne pas remplir au-delà du niveau prescrit.
- Ne pas enlever le bouchon de remplissage quand la machine produit encore de la vapeur ou vient juste de s'arrêter.
- Utilisez des vêtements de protection (gants résistants à la chaleur).
- En cas de dommage au câble d'alimentation, le locataire doit immédiatement cesser d'utiliser le matériel et en aviser Kilooutou. Toute réparation n'est effectuée qu'à l'initiative de Kilooutou.